



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE CELL-LINK

DANS LA BOÎTE

- 1x Adaptateur cellulaire CELL-LINK
- 1x Carte micro SIM (préactivée et insérée dans le CELL-LINK)
- 1x Câble adaptateur SD (#CL-CBL)
- 1x Antenne
- 1x Courroie d'installation
- 1x Guide de démarrage rapide

NOTE

Carte mémoire et piles vendues séparément.

Nos manuels d'utilisation et mises à jour logicielles, ainsi que notre FAQ sont disponibles au www.spypoint.com/support.

NOS COMPOSANTES

- | | |
|---|---|
| 1 Câble adaptateur SD (#CL-CBL) | 8 Support à piles AA |
| 2 Fente pour courroie d'installation | 9 Lumière STATUS |
| 3 Ouverture pour câble cadenas | 10 Interrupteur ON/OFF |
| 4 Lumières (5) de SIGNAL | 11 Fente pour carte microSD |
| 5 Fente pour carte SIM | 12 Filetage pour trépied standard ¼"-20 |
| 6 Loquet de maintien/dégagement du compartiment à piles | 13 Antenne |
| 7 Compartiment à piles | 14 Port pour adaptateur SD |
| | 15 Prise 12 V |
| | 16 Loquet de verrouillage |



PRÉPARATION

FIXER L'ANTENNE

À l'achat du CELL-LINK, l'antenne, qui se trouve dans la boîte, est détachée de l'appareil. Pour la fixer, suivez les étapes suivantes :

1. Retirez le capuchon qui recouvre le connecteur d'antenne du CELL-LINK.
2. Vissez l'antenne au connecteur en la tournant dans le sens horaire.



CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

- **8 piles AA alcalines ou au lithium**
- **Source d'alimentation 12 V**
(#KIT-12V, vendue séparément)
- **Bloc-pile au lithium rechargeable 3,7 V**
(#LIT-10, vendu séparément)

NOTE

Nous vous recommandons d'utiliser le bloc-pile au lithium rechargeable (#LIT-10, vendu séparément).

POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE ET SANS FUITE DE PILES

- N'utilisez que des piles neuves au lithium ou alcalines.
- N'utilisez pas un ensemble de piles neuves et usagées.
- N'utilisez pas des piles AA rechargeables, car leur tension électrique inférieure peut causer des problèmes de fonctionnement.

COMMENT INSÉRER LES PILES AA CORRECTEMENT

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Retirez le support à piles en poussant le loquet de maintien (1) vers l'avant, tout en appuyant légèrement, puis relâchez le support à piles (2). Il sera déverrouillé et vous pourrez le retirer.
- Insérez les 8 piles AA dans le support à piles en respectant les indications de polarité (+) et (-).
- Réinsérez le support à piles dans le compartiment à piles.
- Le support à piles est verrouillé lorsque vous entendez un clic.



FORMATER VOTRE CARTE MICROSD

Avant d'insérer la carte microSD dans votre appareil, elle doit être formatée pour en assurer le bon fonctionnement. Visitez le **www.spypoint.com** si vous avez besoin d'aide pour formater votre carte microSD.

L'appareil est conçu pour fonctionner avec une carte microSD de classe 10, contenant entre 2 et 32 Go de mémoire.

INSÉRER UNE CARTE MICROSD

- Ouvrez la porte du compartiment à piles du CELL-LINK.
- Assurez-vous que le CELL-LINK est hors tension (OFF).
- Insérez la carte microSD dans la fente pour carte microSD, les contacts métalliques orientés vers le bas (voir le schéma ci-contre).
- La carte est insérée correctement lorsque vous entendez un clic.



ACTIVER VOTRE CELL-LINK



Avant de pouvoir utiliser votre appareil, vous devez l'activer. Pour ce faire, vous aurez besoin du code d'activation.

OÙ TROUVER LE CODE D'ACTIVATION

Le code d'activation se trouve à l'intérieur de la porte du compartiment à piles du CELL-LINK.



Code d'activation

Pour activer votre appareil, 2 choix s'offrent à vous : vous pouvez le faire soit par l'**application SPYPOINT**, soit par notre site Web **www.spypoint.com**.

APPLICATION SPYPOINT

Si vous choisissez d'utiliser l'application SPYPOINT pour activer votre appareil, suivez ces étapes :

1. Dans Google Play™ ou le App Store™, recherchez « **application SPYPOINT** ».
2. Téléchargez et installez cette application sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.
3. Démarrez l'application. Sélectionnez « **ACTIVER L'APPAREIL** ». Dans la liste, sélectionnez « **CELL-LINK** », puis suivez les étapes pour créer votre compte.
4. Une fois ces étapes terminées, vous recevrez un courriel de confirmation.
5. Ouvrez une session dans l'**application SPYPOINT** en utilisant votre adresse courriel et votre mot de passe.



SITE SPYPOINT.COM

Si vous choisissez d'utiliser le site de SPYPOINT pour activer votre appareil, suivez ces étapes :

1. Sur le site **www.spypoint.com**, sélectionnez « **CONNEXION** » dans la barre de navigation. Sur la page « **SPYPOINT** » qui s'affiche, sélectionnez « **S'INSCRIRE** », remplissez les champs demandés, puis ouvrez une session.
2. Sélectionnez le signe + situé complètement à droite ; dans la liste, sélectionnez « **CELL-LINK** », puis suivez les étapes.

3. Une fois ces étapes terminées, vous recevrez un courriel de confirmation qui contiendra les instructions vous permettant de finaliser la création de votre compte.
4. Ouvrez une session sur le site de **SPYPOINT** en utilisant votre adresse courriel et votre mot de passe.

CHOISIR UN FORFAIT DE TRANSMISSION DE PHOTOS POUR VOTRE APPAREIL

Rendez-vous au **www.spypoint.com/fr/experience-spypoint/plans** pour prendre connaissance des dernières offres et choisir le forfait qui vous convient.

CONFIGURER VOTRE CELL-LINK

L'application et le site Web de SPYPOINT vous permettent tous les deux de configurer, à distance, tous les paramètres du CELL-LINK et d'obtenir l'état de ses principaux éléments, dont la force du signal cellulaire, le niveau de charge des piles et l'espace utilisé sur la carte microSD.

Vos nouveaux paramètres s'appliqueront la prochaine fois que votre CELL-LINK communiquera avec l'application ou le site Web SPYPOINT.

NOTE

Avant de démarrer le CELL-LINK, assurez-vous d'avoir réussi à configurer votre caméra de chasse selon vos préférences, tel qu'indiqué dans le Manuel d'utilisation de votre caméra.

CONFIGURATION : PRINCIPAUX PARAMÈTRES

Pour que votre CELL-LINK fonctionne de façon optimale, nous vous recommandons d'utiliser les réglages suivants pour votre caméra :

- Choisissez un format de photo à basse résolution.
- Ajustez précisément la **date** et l'**heure**.
- Choisissez un délai d'au moins 1 minute entre chaque détection.
- En mode Intervalle (Time-lapse), choisissez également un délai d'au moins 1 minute.

NOTE

La fonctionnalité de transmission vidéo n'est pas supportée par le CELL-LINK. Cependant, si vous configurez votre caméra pour qu'une photo soit prise avant chacune de vos vidéos, cette photo vous sera transmise par le CELL-LINK.

DÉMARRER VOTRE CELL-LINK

AVANT LE DÉMARRAGE DE VOTRE APPAREIL

Consultez le schéma ci-dessous pour bien prendre connaissance de la signification des DEL de STATUS et de SIGNAL. Ces témoins lumineux vous guideront.



DÉMARRER VOTRE CELL-LINK

FRANÇAIS

DÉMARRAGE DU CELL-LINK

1



Toutes les lumières s'allument pendant 3 secondes.

2




ou



2 possibilités :

La 1^{ère} DEL de SIGNAL rouge clignote = piles faibles.

La lumière STATUS reste allumée + 5 DEL clignent = recherche du signal cellulaire. Cela peut prendre quelques minutes.

(SUITE)	CELL-LINK EN FONCTION	
3	4	5
		
2 possibilités après la recherche du signal cellulaire : Seule la lumière rouge DEL clignote = Problème de réseau. Lumière STATUS clignote et X lumières DEL sont fixes = indication de la force du signal.  +  + (1-3)  Signal bon à excellent  +  Signal faible  Signal insuffisant Cela dure 30 s après quoi le CELL-LINK est opérationnel.	Toutes les lumières s'éteignent.	Pendant que le CELL-LINK est en fonction, la lumière STATUS s'allume et est fixe.

INSTALLER ET CONNECTER LE CELL-LINK

Pour connecter votre CELL-LINK de SPYPOINT à votre caméra de chasse de n'importe quelle marque, suivez ces étapes.

Nous vous recommandons de visionner notre vidéo qui vous guidera dans les différentes étapes d'installation du CELL-LINK. Rendez-vous au : www.spypoint.com/support.

1. Ouvrez la porte du boîtier de votre caméra.
2. Prenez le câble adaptateur SD (#CL-CBL) et insérez l'extrémité pour carte SD dans la fente correspondante de votre caméra.
3. Faites sortir le câble adaptateur SD vers le bas en le tenant en place contre la caméra. Nous vous suggérons de faire au moins une boucle avec le câble et de le placer à l'intérieur du boîtier de la caméra. De cette façon, la carte SD ne se déconnectera pas si le câble se fait tirer (par exemple lorsque vous refermez la porte de la caméra). Le câble devrait donc pendre librement à l'extérieur de la caméra.
Important : évitez de faire passer le câble devant les lentilles ou toutes autres composantes essentielles.
4. Refermez la porte de la caméra et verrouillez-la avec le loquet.



5. Faites passer le câble derrière la caméra et vers le haut afin que l'extrémité du câble dépasse du dessus de la caméra pour que vous puissiez le brancher au CELL-LINK.



6. Installez votre caméra contre un arbre (le câble adaptateur SD devrait alors se trouver entre votre caméra et l'arbre).



7. Installez le CELL-LINK au-dessus de votre caméra et aussi près que possible de l'extrémité du câble adaptateur SD.



8. Branchez l'extrémité du câble adaptateur SD au CELL-LINK et vissez-le fermement.



Vous pouvez maintenant accéder aux photos, configurations et états du CELL-LINK par l'application ou par le site Web SPYPOINT.



NOTE

Nous vous recommandons fortement d'installer le CELL-LINK juste au-dessus de votre caméra – en laissant le moins d'espace possible entre les deux appareils. Procéder ainsi réduira le risque de dommages causés au câble par des animaux.

Si votre câble adaptateur SD (#CL-CBL) est endommagé, vous pouvez en commander un de rechange directement sur le site www.spypoint.com.

TEST DE VALIDATION DU FONCTIONNEMENT

Effectuez un test pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

- Faites un mouvement devant votre caméra pour qu'elle prenne une photo.
- La DEL STATUS devrait s'allumer en vert, indiquant que le CELL-LINK communique avec le réseau cellulaire.
- Attendez 15 minutes et vous devriez ensuite pouvoir visionner la photo dans l'application SPYPOINT.

FRÉQUENCE

GAMME FRÉQUENTIELLE :

800/850/900/1900/2100 MHz

PUISSANCE D'ÉMISSION MAXIMALE :

FRÉQUENCE	MAX.
GSM850	33 DBM $\pm$ 2 DB
EGSM900	33 DBM $\pm$ 2 DB
DCS1800	30 DBM $\pm$ 2 DB
PCS1900	30 DBM $\pm$ 2 DB
GSM850 (8-PSK)	27 DBM $\pm$ 3 DB
EGSM900 (8-PSK)	27 DBM $\pm$ 3 DB
DCS1800 (8-PSK)	26 DBM $\pm$ 3 DB
PCS1900 (8-PSK)	26 DBM $\pm$ 3 DB
UMTS 2100	24 DBM + 1,7/-3,7 DB
UMTS 1900	24 DBM + 1,7/-3,7 DB
UMTS 900	24 DBM + 1,7/-3,7 DB
UMTS 850	24 DBM + 1,7/-3,7 DB
UMTS 800	24 DBM + 1,7/-3,7 DB



**CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15
DE LA RÉGLEMENTATION DE LA FCC.**

**Son fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes :**

1. Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles ;
2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

ÉLIMINATION

N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES D'ORIGINE.

Si, un jour, votre caméra a été utilisée de manière si intense qu'elle doit être remplacée, ou si vous n'en avez plus besoin, vous êtes obligé d'en disposer dans un centre de recyclage.

Vous pouvez obtenir des informations sur les centres de collecte pour votre appareil électrique auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou au centre administratif de votre municipalité.

Les appareils électriques contiennent non seulement des matières premières de nature précieuse et recyclable, mais aussi des substances qui, lorsqu'elles sont éliminées incorrectement, peuvent nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Choisissez de contribuer à garantir le recyclage des matières précieuses et recyclables en apportant vos vieux appareils à un centre de collecte.

Le symbole de la DEEE (Déchets d'équipements électroniques et électriques) indique l'obligation d'apporter l'appareil étiqueté à un centre dédié à la collecte de matériel électronique ou électrique aux fins de recyclage de façon adéquate.



MERCI D'AVOIR CHOISI



FRANÇAIS

GARANTIE

Ayez l'esprit tranquille, car cet appareil est couvert par notre garantie «Vous êtes couverts» d'une durée de 2 ans. Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients une expérience positive et un service hors pair.

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, fonctionnalités et paramètres de l'appareil, visitez la page du CELL-LINK au **www.spypoint.com**

Manuels d'utilisation, mises à jour et FAQ accessibles au **www.spypoint.com/support**

Service d'aide par clavardage en direct au **www.spypoint.com**

Rejoignez la communauté

